


クイックマニュアル

■ 自動作成の流れ


1. 日建連版を起動し自動作成をクリックします。




2. 新規作成をクリックします。




3. 概要入力に階数、面積など入力します。




4. 詳細設定は必要な場合だけ入力します。



5. 日付を指定して工程表を作図するをクリックします。



6. 工程表が自動作成されます。



工程表データの拡張子 .KTH

自動作成データの拡張子 .NKD

■工程表の主な機能

工程表の主な機能を参考に掲載します。操作方法是、メニュー[ヘルプ]-[マニュアル表示]で表示される「CostNavi 工程表 Ver16.0 ユーザーズマニュアル」(別冊)をご覧ください。

